

## V 263 B Bröseleinkehrdüse für die Arbeitsplatte



Für saubere Arbeitsflächen in der Küche sorgt diese kleine Einsaugdüse, die bündig in die Küchenarbeitsplatte eingesetzt wird.

Krümel etc. werden mit der Hand an - in den Einsaugtrichter gewischt und abgesaugt. Die Bröseleindüse wird durch einschalten der Kehrdose aktiviert.

Nicht geeignet für nasse Küchenabfälle.

- Bohrungs- Ø 40 mm
- für Arbeitsplatten Stärke 30 – 70 mm
- 90° Sicherheitsknie Ø 40 mm
- Anschluss Dm. 50 mm zur Saugleitung

Irrtum und Druckfehler vorbehalten.